

Gyors üzembe helyezési és kezelési tudnivalók az SRMF-4024 típusú Mp5 lejátszóról!

Köszönjük, hogy új termékünket a digitális MP5 lejátszót választotta. Kérjük a készülék használata előtt a Használati Utasítást figyelmesen olvassa át és őrizze meg, hogy a későbbiek során is választ kapjon esetleges kérdéseire. A használati utasítás segítséget kíván nyújtani Önnek a készülék megfelelő használatához. A használati utasítás leírásában Cégünk változtatásokat eszközölhet bármikor azzal a szándékkal, hogy a termékről, ill. annak szolgáltatásairól a tájékoztatás folyamatosan javuljon. A változtatásokról külön értesítést nem küldünk, de amennyiben Ön eltérést tapasztal a készülék és a leírás között, vagy csupán több tájékoztatást szeretne kapni a készülékről, kérjük, látogasson el WEB oldalunkra.



Mielőtt használatba venné, feltétlen olvassa el a használati utasításban foglaltakat.

**Az akkumulátor előtöltött állapotban van, mielőtt megkezdéné a töltést kérem, merítse le.
Majd ezt követően 8-12 órán át töltse folyamatosan.**

1. A készülék bekapcsolása

A készülék bal felső részén elhelyezett power gombot hosszan lenyomva tartjuk amíg a kijelzőn megjelenik az üdvözlő felirat. A továbbiakban akészülék tetején lévő play / pause gomb rövid megnyomásával lehet a készenléti állapotból felébreszteni. A Gomb hosszan nyomva tartása kikapcsolást, illetve bekapcsolást eredményez amennyiben a főkapcsoló On - be kapcsolt állapotban van.

2. A menü rendszer

A készülék az alábbi funkciók használatára alkalmas

- Video Player– Filmlejátszás
- Audio Player- Zene lejátszás
- Picture View – képnézegetés
- Camera – Állókép készítés
- DV – Mozgófilm készítés
- Audio Rec – Hangfelvétel
- System Setup – Rendszerbeállítás
- Game - Játékok
- E-Book – Elektronikus könyvolvasás / a Magyar karakterek nem minden esetben jelennek meg pontosan, ez nem minősül hibának, tekintettel arra, hogy a Magyar nyelv karakterkészlete nem támogatott.
- Tool – Egyéb kiegészítők

A menüben való mozgáshoz használja a Kijelző melletti **navigációs billentyűzetet .**

A menübelépés az **OK** gomb megnyomásával történik.

A power gomb rövid megnyomása egy szint vissza lépést eredményezi.

A készülék oldalán elhelyezett HOLD gomb bekapcsolásakor minden gomb inaktívá válik

A fém csipesszel könnyen felcsíptethetjük bárhová.

VAmenyiben a készülék szoftvere lefagy kérem a fémcsicsipesz tetején a nyílásban elhelyezett reset gomb ot nyomja meg.

Forgalmazza importálja szervizeli:

Conflex Kft.

1119 Bp. Hadak útja 7-9.

Tisztelt Vásárlónk!

A teljes használati utasítás az alábbi címről letölthető:

www.conflex.hu

vagy kérésére mailben, vagy egyéb formátumban megküldöm.

Terméktanácsadás:

Terhes Sándor

sandor.terhes@conflex.hu

+36 30 3502396