

Használati útmutató és kezelési tudnivalók az SRMF-4030 típusú Mp5 lejátszóról!

Köszönjük, hogy új termékünket a digitális MP5 lejátszót választotta. Kérjük a készülék használata előtt a Használati Utasítást figyelmesen olvassa át és őrizze meg, hogy a későbbiek során is választ kapjon esetleges kérdéseire. A használati utasítás segítséget kíván nyújtani Önnek a készülék megfelelő használatához. A használati utasítás leírásában Cégünk változtatásokat eszközölhet bármikor azzal a szándékkal, hogy a termékről, ill. annak szolgáltatásairól a tájékoztatás folyamatosan javuljon. A változtatásokról külön értesítést nem küldünk, de amennyiben Ön eltérést tapasztal a készülék és a leírás között, vagy csupán több tájékoztatást szeretne kapni a készülékről, kérjük, látogasson el WEB oldalunkra.



Mielőtt használatba venné, feltétlen olvassa el a használati utasításban foglaltakat.

Az akkumulátor előtöltött állapotban van, mielőtt megkezdené a töltést kérem, merítse le. Majd ezt követően 8-12 órán át töltse folyamatosan.

1. A készülék bekapcsolása

A készülék bal oldalán elhelyezett csúszó gombot helyezze „ON” állásba azaz tolja fel a gombot ezzel készenléti üzembe helyezte a készüléket. Ezután a készülék tetején lévő play/pause gombot tartsa lenyomva legalább kettő másodpercig, amíg a készülék kijelzőjén az indítókép megjelenik. A képernyő kikapcsolása beállítástól függően változhat. Ezt a kikapcsolási intervallumot a „Settings/display Setting/Light Time” menüpontban tudja beállítani, erről későbbiekben még részletesen lesz szó. **FIGYELEM: Minél hosszabb ideig világít a kijelző, annak arányában csökken az akkumulátor üzemideje.**

A standby - alvó állapotból a készülék tetején lévő play / pause gomb rövid megnyomásával lehet az alap állapotba visszatérni.

A play/pause gomb hosszan nyomva tartása kikapcsolást eredményez amennyiben a főkapcsoló On - bekapcsolt állapotban van.

2. A menü rendszer

A készülék az alábbi funkciók használatára alkalmas

- Music – Zene lejátszás
- Video – Filmlejátszás
- Photo – képnézegetés
- e-Book – Elektronikus könyvolvasás / a Magyar karakterek nem minden esetben jelennek meg pontosan, ez nem minősül hibának, tekintettel arra, hogy a Magyar nyelv karakterkészlete nem támogatott.
- Radio – Rádióhallgatás CSAK FÜLHALIGATÓVAL használható funkció!
- Record – diktafon üzemmód Gyors hangjegyzetek rögzítésére.
- Explorer– fájlkezelő
- Settings – beállítások megadása

A menüben való mozgáshoz használja a **jobbra, ballra** nyilakat.

A menübe lépés az **M** gomb megnyomásával történik.

A menüben való visszalépéshez a készülék tetején lévő **V** gomb többszöri megnyomásával lehetséges.

A Menü rendszer részletes leírása:

MUSIC- Zenei fájlok lejátszásának beállítási menete

Lépjen a MUSIC feliratra majd nyomja meg az **M** gombot az alábbi al menükbe lépéshez.

- Current play-a kijelölt fájl lejátszása
- Resume play- lejátszás folytatása
- All Music- teljes zenei lista
- Artist-előadók
- Album- album
- Genre- műfaj
- My Favorite- kedvenceim
- Record- hangfelvételek
- DIR List- könyvtár listák
- MediaLib Update - zenei felvételek frissítése
- Hold Recollection - lejátszott felvételek

A hangerőt az alábbi módon lehet változtatni.:

A zene vagy video lejátszási funkcióban, kérem, nyomja meg és tartsa 3 mp-ig a készülék tetején lévő „V” jelű gombot. Eztán engedje fel. A hangerőszámláló színe fehérről zöldre vált. Ezt követően a jobbra illetve balra nyilakkal lehet a hangerőt növelni, vagy csökkenteni.

Current play: A korábban kijelölt fájl lejátszása menübe az **M** gomb megnyomásával léphet, a kijelölt fájlt a play/pause gomb megnyomásával indíthatja, illetve teheti tartásba. A menüben az **M** gomb megnyomására egy pop up/ felugró ablak jelenik meg ahol is a lejátszásra vonatkozó alábbi beállításokat tehetünk meg.

❖ **Repet Mode- ismétlési mód beállítása**

A menübe lépést követően az alábbi beállítások jelennek meg!

1. **Once**- egyszer játssza le a felvételt
2. **Repat**- folyamatosan újra játssza a felvételt
3. **All**- az összes felvételt egyszer játssza le
4. **All Repeat**- az összes felvételt folyamatosan ismételve játssza le

5. **Intro**- az összes felvételekből egy bevezető részt játszik le kb. 10 másodperc időtartam

A menüpontokon belül az adott funkció kijelölése az **M** gombbal történik. Minden esetben a kijelölt funkció mellett egy piros színű pipa jelenik meg mely jelzi hogy a funkció kiválasztva.

❖ **Play Mode**- lejátszási mód beállítása

A menübe lépést követően az alábbi beállítások jelennek meg!

1. **In Order**- Sorrendben játsza le a felvételeket, ahogyan az a lejátszóra feltelptített formában található
2. **Shuffle**- véletlen szerü lejátszást tesz lehetővé

A menüpontokon belül az adott funkció kijelölése az **M** gombbal történik. Minden esetben a kijelölt funkció mellett egy piros színű pipa jelenik meg mely jelzi hogy a funkció kiválasztva.

❖ **MSEQ**- Hangzás beállítás Ez a beállítás csak abban az esetben működik ha az EQ Sel beállításban ez a hangkép funkció került kiválasztásra.

1. **3D**- 3D hangásképet biztosít
2. **Bass**- mélyebb hangkiemelést alkalmaz
3. **LEQ**- Normál lejátszási mód az eredeti hangképen nem változtat

A menüpontokon belül az adott funkció kijelölése az **M** gombbal történik. Minden esetben a kijelölt funkció mellett egy piros színű pipa jelenik meg mely jelzi hogy a funkció kiválasztva.

❖ **EQ Sel**- előre beállított hangzás beállítása

1. **Normal**- eredeti hangzásvilággal játssza le a hangfelvételt.
2. **Rock**- rock hangzásvilággal játssza le a hangfelvételt.
3. **Pop**- pop hangzásvilággal játssza le a hangfelvételt.
4. **Classic**- komolyzenei hangzásvilággal játssza le a hangfelvételt.
5. **Bass**- mélyhangokban teltebb hangzásvilággal játssza le a hangfelvételt.
6. **Jazz**- jazz hangzásvilággal játssza le a hangfelvételt.

7. **User EQ-** a felhasználó által egyedileg beállított hangzásvilággal játssza le a hangfelvételt.

A menüpontokon belül az adott funkció kijelölése az **M** gombbal történik. Minden esetben a kijelölt funkció mellett egy piros színű pipa jelenik meg mely jelzi, hogy a funkció kiválasztva.

❖ **User EQ Seup-** Egyedi hangás beállítása

A menübe belépve / **M** gomb / megjelenik egy 5 skálából álló Equalaser. A beállítandó frekvencia sávok között a jobbra-balra nyilakkal lépkedhetünk. Az aktuális aktív beállítható hangsávot kék, míg a többit barna szín jelöli. A kívánt hangsávot jelölje ki majd a **V** gombot nyomja 3 másodpercig ezt követően a jobbra-balra nyilakkal állítsa be a kívánt hangsáv szintet. A **V** gomb ismételt 2 másodperces nyomva tartásával kilép a sáv beállításából. Ismételje el ezt mind az öt hangsáv esetében.

Amikor mindet beállította és el akarja menteni, a jobbra gomb megnyomásával lépjen a YES gombra majd nyomja meg az **M** gombot a beállítás eltárolásához.

Amenyiben a beállítást nem szeretné megtartani úgy a fenti művelettel a NO gombot válassza ki. **FIGYELEM: Amennyiben nem tárolja el a beállításokat úgy az nem lesz az adott menüpont alatt használható!**

❖ **Display-** kijelző funkciók beállítása

1. ID3- a zenei felvétel címét jelzi ki lejátszás közben
2. Lyric- a kijelzőn a dalszöveg jelenik meg. **FIGYELEM: Ez a funkció nem működik Európában**
3. Freq Chart- A kijelzőn a frekvencia karakterek animált formában jelennek meg
4. Closed- a kijelzőn semmilyen információ animáció nem lesz látható

Video- filmek lejátszása

Lépjen a „Video” feliratra majd nyomja meg az **M** gombot a belépéshez.

Válassza ki a lejátszani kívánt avi fájlt. A készülék 1 db demó felvételt tartalmaz szoftver verziótól függően. Miután kijelölte a lejátszandó filmet az „**M**” gomb megnyomásával indítsa el.

A film lejátszás közben „**M**”gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik az információs sáv mely tájékoztat a jelen állapotról /eltelt idő-hátralévő idő, akkumulátor szint, hangerő stb. Az „**M**”gomb dupla megnyomásával a az alábbi funkciók közül választhat.

1. Select Time Play – megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsolja le a video lejátszást
2. LCD Expand- A kijelző mérete: 1. Full Screen – teljes kijelző 16x9
2. Normál – 4x3 méret

Photo- képek megtekintése

Lépjen a „Photo” feliratra majd nyomja meg az **M** gombot a belépéshez.

Válassza ki a lejátszani kívánt kép fájlt. A készülék 1 db demó felvételt tartalmaz szoftver verziótól függően. Miután kijelölte a lejátszandó képet az „**M**”gomb megnyomásával indítsa el.

A képek nézegetése közben az „**M**”gomb dupla megnyomásával a az alábbi funkciók közül választhat.

1. Rotate right– forgatás jobbra
2. Rotate left – forgatás balra
3. Zoom in - a kép nagyítása
4. Zoom out – a kép kicsinyítése
5. Slide Show – folyamatosan váltogatja a képeket a beállított idő szerint 2,5,8 sec vagy kikapcsolt funkció.
6. Browse – keresési funkció
7. Set Desktop – beállítható a kiválasztott kép háttérképnek
8. Recover Desktop – visszavonja a háttérkép beállítást

eBook – elektronikus könyv olvasása

Lépjen a „eBook” feliratra majd nyomja meg az **M** gombot a belépéshez.

Jelölje ki a kívánt fájlt nyomja meg az **M** gombot az indításhoz.

A készülék csak TXT kiterjesztésű fájlokat kezel. Az ékezetes megjelenítésnél akadhatnak megjelenítési eltérések! Ez nem jelent hibás működést.

Radio – Rádió halgatása Csak bedugott fülhallgatóval működik!

Lépjen a „Radio” feliratra majd nyomja meg az **M** gombot a belépéshez.

Nyomja meg az **M** gombot az alábbi funkciók használatához:

1. search by hand – kézi hangolás
2. auto search – automata hangolás
3. preset mode - előre mód
4. save channel – a behangolt adó eltárolása
5. stereo switch – sztereo hang bekapcsolása
6. receive area – vételi körzet
7. FM record - a rádió műsor rögzítése

Minden esetben nyomja meg az **M** gombot az funkciók használatához

Record – diktafon funkció

Lépjen a „Record” feliratra majd nyomja meg az **M** gombot a belépéshez.

A kijelzőn megjelenik egy kis ablak, benne a ready azaz készen felirat.

A készülék tetején lévő play/pause gombal indíthatja/szüneteltetheti a hangfelvételt. Ha befejezte a felvételt a készülék felső részén lévő „V” gombbal állíthatja, le majd menteni kell.

FIGYELEM: A mentés nélküli kilépés a felvétel megsemmisülését jelenti.

A felvétel minőségét a quality menüben, a hangerőt pedig a volume menüben állíthatja be. A jelzett funkciók a felvétel menüben az „M” gomb dupla megnyomásával érhetőek el.

Explorer – intéző funkció

Lépjen az „Explorer” feliratra majd nyomja meg az **M** gombot a belépéshez.

Ebben a menüben lehet látni az összes mappát és fájlokat.

Settings – beállítások funkció

Lépjen a „Settings” feliratra majd nyomja meg az **M** gombot a belépéshez.

Display settings – Kijelző beállítás

Light Time – a kijelző megvilágítása

- 5 másodperc
- 10 másodperc
- 15 másodperc
- 20 másodperc
- 30 másodperc
- Állandóan bekapcsolva

Brightness – fényerő beállítás

1- 5 értékben

Light mode – világítás mód

élesség

Display status – kijelző állapot

1. rejtett
2. kijelevve

Systems settings – rendszer beállítás

Update - frissítés

Restorable – visszaállítás gyári állapotra.

Figyelem! Ezt a funkciót csak saját felelősségre használja mert a készülék alap állapota a Kínai nyelvre áll vissza!

Desk Top – asztal háttérképek kiválasztása

Az előre beállított 10 db kép közül lehet választani.

Illetve a feltöltött képeink közül a foto mappában leírtak szerint állíthatjuk be.

Language – nyelvbeállítás

A Magyar nyelv nem támogatott

System Information – rendszer információ

A készülék rendszeréről, memóriájáról ad információt

Auto Shut Time – Automatikus kikapcsolás

- 3 másodperc
- 5 másodperc
- 10 másodperc
- 15 másodperc
- 20 másodperc
- Állandóan bekapcsolva

Forgalmazza importálja szervizeli:

Conflex Kft.

1119 Bp. Hadak útja 7-9.

Termék adatok:

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| TFT colored display | 3.0 TFT, diagram (400*240) | |
| Date transmission speed | High speed USB 2.0 (HIGH SPEED) | |
| Storage media | 512MB—8GB | |
| Usable time of battery | li-ion battery | |
| | Video player: 3-4 hours (headphone output) | |
| | Audio player f:15 hours (power-saving clearance screen, headphone output) | |
| Record | Sampling rate | 8KHZ/16KHZ |
| | MIC | WAV(32K bps/64Kbps) |
| | MIC time | 64 hours(1GB) |
| Music player | Max.output power | (L)10mw+(R)10mw(32ohm) |
| | MP3 bit rate | 64Kbps 320Kbps |
| | WMA bit rate | 64k bps 384k bps |
| | Frequency response | 20Hz---20KHz |
| | SNR | >90DB |
| | Distortion rate | 0.03% |
| Working temperature | -5°C to 40°C | |
| Language support | Multiple languages | |
| Supporting operating system | Windows 2000/XP/Vista | |

Tisztelt Vásárlónk!

A teljes használati utasítás az alábbi címről letölthető:

www.conflex.hu

vagy kérésére mailben, vagy egyéb formátumban megküldöm.

Terméktanácsadás:

Terhes Sándor

sandor.terhes@conflex.hu

+36 30 3502396